# Mr Sandman



**JAZZ** 

Инструкция по эксплуатации





# СОВЕТЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Заботясь о безопасности Вашего ребенка, просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством и сохранить его.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации необходимо снять все блокирующие фиксаторы.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Держите ребенка в коляске под контролем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разрешайте ребенку играть с коляской.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска предназначена для детей весом максимум 15 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Коляска спроектирована для перевозки только одного ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска не подходит для использования взрослыми, которые занимаются бегом. катанием на коньках и похожими видами спорта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Груз, подвешенный на ручке, может помешать устойчивости коляски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда устанавливайте тормоза, когда коляска стоит, или когда кладете/ вынимаете ребенка.

- •Перед началом использования необходимо внимательно ознакомится с инструкцией по эксплуатации и сохранить ее для будущих консультаций.
- •Если Вы не будете соблюдать советы из данной инструкции, безопасность ребенка может быть под угрозой
- •Коляска предназначена для детей от 0 до 36 месяцев или до достижения ребенком веса в 15 кг.
- Нельзя использовать коляску в случае нехватки, повреждения или поломки каких-либо частей или деталей.
- •Коляска служит для перевозки только одного ребенка.
- •Не рекомендуется оставлять коляску на неровной поверхности, даже с заблокированным стояночным тормозом.
- •Перед началом монтажа убедитесь в целостности всех элементов коляски, если они повреждены, то коляску нельзя использовать.
- •Во время сборки, складывания и раскладывания коляски убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
- •Во избежание травм во время регулирования подвижных частей коляски, убедитесь в том, что подвижные элементы не соприкасаются с ребенком.
- •Во время каждой остановки коляски используйте стояночный тормоз.
- •Максимальная нагрузка корзины 3кг.
- •Не разрешайте ребенку залезать на коляску это может нарушить равновесие.
- •Этому изделию необходим постоянный уход со стороны пользователя.
- •Не используйте запчасти, которые не поставлены или не одобрены производителем, так как они могут повлиять на надежность коляски.
- •Слишком большой вес, неправильное крепление и использование аксессуаров и запчастей, не одобренных производителем, могут повредить или сломать коляску, или сделать ее использование опасным.
- •Переезжая бордюрный камень или ступеньку, следует поднять передние колеса.
- •Нельзя съезжать на коляске по лестнице.
- •Не перегружайте коляску другими детьми, различными грузами и аксессуарами. Не вешайте сумки и другие предметы на ручку коляски.
- •Никогда не оставляйте коляску с надетым дождевиком дома, в теплой среде или близко к отопительным системам, так как ребенок может перегреться.
- •Убедитесь, что все пользователи ознакомлены с функциями коляски.
- •Открытие и закрытие коляски производится легко, без приложения особых усилий. Если это не так, не настаивайте остановитесь и прочитайте инструкции.
- •Не используйте коляску для иных целей, кроме той для которой она создана.
- •Не позволяйте вашему ребенку самостоятельно залезать в коляску, играть с ней или висеть на ней.

- •Всегда держите коляску, когда находитесь рядом с движущимся транспортом. Даже с установленным тормозом она может сместиться от движения воздуха спровоцированного транспортным средством. Всегда будьте внимательны, когда поднимаетесь на бордюр или спускаетесь с него.
- •Возьмите ребенка и закройте коляску, когда пользуетесь эскалатором.
- •Убедитесь, что сложенная коляска находится далеко от детей так как она может упасть и поранить их.
- •Не используйте не приложенные аксессуары и дополнения, типа стульчиков, сумок, крючков, подносов и т.д., кроме тех, которые одобрены производителем, это может повлиять на надежность коляски.
- •Не используйте дополнительные подставки для перевозки детей.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Ваша коляска удовлетворяет все нормативы, предусмотренные нормами безопасности и при правильном использовании и надлежащем уходе, сохранит свои функции неизменными в течении многих лет.

- •Рама крепкая, но может повредиться если колеса будут постоянно подвержены сильным толчкам от ступеней и бордюров. Частые удары могут нанести ущерб.
- •Если ваш ребенок одет в жесткую обувь, она может испортить мягкую ткань коляски.
- •Если убирать коляску мокрой это может спровоцировать появление плесени.
- •Если коляска находилась во влажной среде или была намочена, вытрите ее мягкой тканью и оставьте сушиться открытой перед тем как убрать.
- •Держите коляску в сухом и надежном месте.
- •Не оставляйте коляску надолго на солнце некоторые ткани могут выгореть.
- •Избегайте контакта коляски с соленой водой, так от этого может образоваться ржавчина.
- •Не используйте коляску на пляже.

#### ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА

- •Нельзя снимать обивку коляски
- •Обивку коляски можно чистить влажной губкой или тряпкой деликатным моющим средством. без применения абразивных чистящих средств
- •Следует контролировать состояние колес и своевременно мыть их и очищать от грязи.
- •Оси колес требуют периодической обработки машинным маслом или силиконовой смазкой.
- •После намокания коляски следует ее высушить, а металлические части вытереть насухо.
- Длительное воздействие солнечных лучей может привезти к изменению цвета материалов и ткани коляски.



#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- •Гарантия на коляску составляет 6 месяцев с даты покупки, при условии, что она будет использоваться по назначению.
- •Все жалобы по поводу недостатков коляски следует направлять по месту покупки данной коляски.
- •Гарантийный ремонт осуществляет производитель или сервисный центр, указанный продавцом.
- •Все физические недостатки коляски, обнаруженные в процессе ее эксплуатации в гарантийный период, буду исправлены производителем в срок не более 21 дня с момента ее передачи на производство.
- •Гарантийный срок будет продлен на время проведения гарантийного ремонта.
- •Способ ремонта коляски определяет производитель.
- •На гарантийный ремонт принимается товар только в чистом виде.
- •В случае утери гарантийного талона дубликат не выдается.
- •Гарантия действительна на территории России.
- •Гарантия на проданный товар не исключает и не приостанавливает права покупателя.

### ГАРАНТИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ


- •Естественный износ деталей, связанных с использование коляски
- •Дефекты, появившиеся в результате неправильного использования коляски
- •Ремонт деталей коляски не в сервисном центре
- •Дефекты и разрывы, появившиеся по вине покупателя.
- •Выцветание тканей, вызванное длительным воздействием солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ!!! Гарантия не распространяется, если при движении детской коляски по ровной поверхности отклонение шасси от "линии траектории" в ту или иную сторону не превышает 30см на каждые 5 метров пройденного пути.


С целью удовлетворения всех потребностей покупателей и дальнейшего совершенствования коляски, компания "Mr Sandman" оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию коляски, без обязанности ставить в известность покупателей.








3. Зафиксируйте капюшон на раме с помощью фиксаторов.




4. Зафиксируйте колеса на раме. Щелчок будет свидетельствовать о том, что колесо зафиксировано.




Инструкция по сборке:



1. Достаньте коляску из упаковки и разложите раму, как показано на рисунке



2. Наступите ногой на фиксатор в задней части коляски и движением вниз заблокируйте его. Щелчок будет свидетельствовать о том, что коляска зафиксирована.



5. Для регулировка капюшона используйте фиксатор




6. Для регулировка положения спинки используйте фиксатор, расположенный на ее задней части. Для изменения угла необходимо зажать фиксатор и потянуть за пряжку. Выберете необходимое положение и отпустите фиксатор.






7. Для того чтобы установить стояночный тормоз, опустите ногой на обоих задних колесах фиксатор. Для разблокировки стояночного тормоза – поднимите фиксаторы вверх.



8. Для регулировки высоты ног ребенка, используйте фиксаторы, которые расположенные по бокам подножки.



9. Чтобы сложить коляску, на механизме складывания нажмите на фиксатор вперед и потяните механизм вверх и сложите раму.



10. После того как рама будет сложена, зафиксируйте ее фиксатором, расположенным сбоку коляски.

Прогулочная коляска Mr Sandman "JAZZ" оборудована пятиточечными ремнями безопасности и накидкой для ног.



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

	Дата продления гарантии	Дата и подпись

Дата продажи Подпись Покупателя Печать магазина





